

01

Создайте аккаунт INPLUG

Войдите через Google или зарегистрируйтесь по email

Регистрация через Google — сразу активирует аккаунт, для email — после подтверждения письма на почте

После регистрации и активации вам сразу доступен 7-дневный пробный период

Войти Регистрация

Имя
Egor Chakin

Email
13chakin@gmail.com

Пароль
••••••••

Минимум 8 символов

Повторите пароль
••••••••

☒ Я принимаю [Условия использования](#) и [Политику конфиденциальности](#)

Создать аккаунт

или продолжить с

Google

02

Установите INPLUG.BIM

Скачайте установщик INPLUG-BIM-Setup.exe в разделе «Попробовать бесплатно» или в личном кабинете после регистрации

Закройте Revit, выберите нужные версии и нажмите «Принять и установить»

Если INPLUG.BIM уже установлен, установщик автоматически обновит его до новой версии

INPLUG.BIM 1.0.09 — установка

INPLUG.BIM · 1.0.09

Установка инструментов Revit

Установщик нашёл версии Revit на этом компьютере.
Оставьте отмеченными те, где нужен INPLUG.BIM.

☐ Revit 2021	☐ Revit 2022
☒ Revit 2023 · найден	☐ Revit 2024
☐ Revit 2025	☒ Revit 2026 · найден

Перед установкой закройте Revit. Старая версия плагина обновится автоматически.

Условия использования INPLUG
Перед установкой ознакомьтесь с условиями использования и политикой
Продолжая установку, вы принимаете [Условия использования](#) и подтверждаете, что
ознакомились с [Политикой конфиденциальности](#).

Плагин уже установлен — можно обновить или удалить


Удалить Принять и обновить

03

Разрешите загрузку в Revit

При первом запуске Revit появится окно безопасности


Нажмите «Всегда загружать», чтобы разрешить запуск INPLUG.BIM автоматически



04

Войдите в аккаунт INPLUG

Откройте в Revit INPLUG BIM → «Лицензия» и нажмите «Войти через сайт»



05

Разрешите вход в браузере

В открывшейся вкладке браузера, где выполнен вход в аккаунт INPLUG нажмите «Разрешить Revit»

После подтверждения можно пользоваться всем функционалом линейки плагинов INPLUG

