


01

Подгрузка связанного файла

Подгрузите связанный файл раздела АР или КЖ в зависимости от того, какой открыт файл

Подгрузку связанного файла осуществляйте по Общим координатам




02

Настройте анализ

На вкладке INPLUG BIM нажмите «Визуальный анализ АР-КЖ»

Выберите текущие файлы, нужные уровни и категории для анализа





03

Запустите анализ

Нажмите «Запустить» и дождитесь завершения анализа

После завершения откройте Диспетчер проекта и найдите созданные 3D-виды с помощью поиска по названию «Визуальный анализ AP-КЖ»



04

Проверьте результаты

Откройте созданные 3D-виды

Цветовая индикация помогает быстро выявить расхождения между моделями AP и КЖ

Элементы AP — синий цвет, КЖ — красный, полное соответствие моделей — фиолетовый

Анализ проверяет несущие стены, колонны, плиты и фундаменты

При обнаружении расхождений скорректируйте модель и повторите анализ

